


100×140 mm



保証書付 取扱説明書

型番 / 品番 TEM-220-W/08-1448

温度が見やすい 温湿度計



この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになられたあとも、いつでも見られるよう大切に保管してください。

目次

目次 1
安全上のご注意 2~3
製品についてのお願い 3
測定結果についての注意 4
各部の名称 4
ご使用方法 4
快適表示機能について 5
故障かな?と思ったら 5
製品仕様 5
無料修理規定 6
保証書 7

-1-

安全上のご注意

! 警告

この内容を守らないと人が死亡または重傷を負う危険性があります。

- 電池を子供に触らせない。子供の手が届かない場所に保管する。
- ・この製品はコイン型リチウム電池を含んでいます。コイン型リチウム電池を飲み込むと、2時間足らずで重大な体内損傷を引き起こし、死に至る場合があります。
- ・新しい電池及び使用済みの電池は子供の手が届かないところに保管してください。
- ・電池カバーがしっかりと閉まらない場合は、製品の使用を中止し、子供の手が届かないところに保管してください。
- ・電池を飲み込んでしまった、または電池を飲み込んだ疑いがある場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
- 万一本体の液もれがあった場合、直ちに医師の診断を受けてください。
- ・液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- 万一本体の液もれがあった場合、直ちに医師の診断を受けてください。
- ・電池を飲み込んでしまった、または電池を飲み込んだ疑いがある場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
- ・失明の原因になります。よく洗い流した後、直ちに医師の診断を受けてください。
- 本機の電池を火中へ投入したり、加熱したり、分解しない。
- ・感電や電池の液もれ、発熱、破裂のおそれがあります。
- 電池をショートさせない。
- ・感電や電池の液もれ、発熱、破裂のおそれがあります。
- むき出しのまま、他の電池と混せて保管しない。
- ・電池の液もれ、発熱、破裂のおそれがあります。
- ・保管するときや廃棄するときはビニールテープなどを貼って絶縁してください。
- 本機や電池を、直射日光や火などの過度の熱にさらさない。
- ・故障や電池の液もれ、発熱、破裂のおそれがあります。
- 使い切った電池はすぐに本機から取り出す。
- ・故障や電池の液もれ、発熱、破裂のおそれがあります。
- 電池の極性の向きを正しく入れてください。
- ・間違えると液もれや破損する原因となります。

-2-

△ 注意

この内容を守らないと傷害を負う危険または物的損害が発生するおそれがあります。

- △取り扱いについて
- ケガや故障の原因になりますので、絶対に加熱や分解、改造などしないでください。
 - 過度の衝撃や振動を与えないでください。故障のおそれがあります。
 - 本製品は防水仕様ではありません。水中に入れたり水滴がかからないようにしてください。故障の原因になります。
 - 落下やは衝撃は故障の原因になりますので取り扱いにはご注意ください。
 - 本製品は家庭用です。工業用および業務用として使用しないでください。
 - 本製品は50°Cを超える環境下で使用しないでください。また、電子レンジなど電磁波を発生する機器の近くや浴室内では使用しないでください。
 - 本製品を廃棄する際は、電池を取り外しお住まいの自治体のルールに従ってください。
 - 壁掛けで使用する場合は、確実に掛けしてください。
 - 乳幼児の手の届かない場所に置いてください。

△保管について

 - 高温になる場所や温湿度の多い・水のかかる場所、油・ほこりが多い場所に置かないでください。故障のおそれがあります。
 - 長期間ご使用にならないときは電池を取り外して保管してください。

△お手入れについて

 - 本製品の汚れはかたく絞った柔らかい布で拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤を少し布につけて拭き、その後にから拭きをしてください。シンナー・ベンジン・ガリソン・灯油・アルコール・漂白剤などは変色、変形、破損のおそれがあるので使用しないでください。

製品についてのお願い


- 本製品は屋内専用です。
- 製品内部に温度と湿度を測定するセンサーがあるため、設置直後は正しく測定できない場合があります。設置後、約2時間経過してから読み取ってください。また温度差の大きい場所に移動させた場合も約2時間経過してから読み取ってください。

-3-

測定結果についての注意

- 温度と湿度は同じ室内でも場所によって異なる場合があります。エアコン使用時の床からの高さの異なる場所、観葉植物の近く、水槽やシンクなど水の近く、窓際などは特に他の場所と異なる場合が多いのでご注意ください。

各部の名称



ご使用方法

- 保護シールをはがしてからご使用ください。
- <電池の入れ方・交換>
- ①本体裏面の電池ふたをプラスドライバーでネジを回して取り外します。
 - ②電池ふたを外し、綿織紙を取り外してください。
 - ③電池ふたを付け、ネジをセットし、プラスドライバーでネジを閉めます。測定したい場所に設置してください。
- ※電池の極性を正しくセットしてください。
- ※古い電池はお住いの各自治体の指示に従って廃棄してください。
- ※子どもの手の届かない場所に設置してください。

-4-

快適表示機能について

本製品は不快指数に基づき快適度を表示する機能を備えており、次の通りに表示します。

下表に示す通り、不快指数の範囲により何も表示されない場合があります。

暑い	快適	寒い
不快指数が75以上	不快指数が70~74	不快指数が65~69
暑い	表示なし	快適

※不快指数とは気温と湿度から求める人体に感じる快・不快の程度を数値で表したもの。

故障かな?と思ったら

- 表示部に何も表示しない、または表示が薄い。
 - ⇒電池がセッティングされているか確認してください。
 - ⇒電池が消耗していないか確認してください。
 - ⇒電池の極性(+)(-)が正しいか確認してください。
 - 測定結果が正しくない。
 - ⇒本体背面にホコリ等が付着していないか確認してください。
 - ⇒「製品についてのお願い(P3)」を確認してください。
- ※温度および湿度測定範囲外の場所には下記表示となりますが、製品の故障ではございません。
-9.9°C未満は「LLL」、温度50°Cを超えた場合は「H-H」を表示します。
20%未満は「LL」、湿度95%を超えた場合は「HH」を表示します。

製品仕様

商品名	温度が見やすい温湿度計
型番 / 品番	TEM-220-W / 08-1448
温度表示範囲	-9.9~50.0°C
温度測定精度	±2.0°C
湿度表示範囲	20~95%
湿度測定精度	40~80%RH ±8% 左記以外で±10%
外寸法	(約)幅84×高さ89×奥行17mm
質量	約84g(電池除く)
材質	本体 ABS樹脂 / 表示画面 LCD
使用電源	DC3.0V コイン型リチウム電池CR2032×1個(お試し電池付属)
電池寿命	約1年(新品のリチウム電池使用時)
付属品	お試し電池、保証書付取扱説明書

※お試し電池は、動作確認を目的とした電池です。ご購入前の時間経過、保存環境により電池容量が減少している可能性があるため、電池寿命を保証するものではありません。

-5-

無料修理規定

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。

2.保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。

- (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷(口)お買い上げ後の輸送、移動、落丁等による故障および損傷(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷(二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換(ホ)本書のご提示がない場合(ヘ)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入事項の代用となります)(ト) 本品本来の用途以外(例:業務用、または業務に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷(チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社お客様相談窓口にお問い合わせください。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

5.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

6.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

7.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

8.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

9.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

10.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

11.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

12.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

13.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

14.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

15.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

16.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

17.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

18.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

19.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

20.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

21.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

22.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

23.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

24.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

25.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

26.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

27.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

28.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

29.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

30.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

31.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

32.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

33.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

34.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

35.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

36.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

37.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

38.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

39.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

40.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

41.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

42.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

43.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

44.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

45.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

46.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

47.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

48.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

49.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。